

BRANDLARMET

☞ Innan du lagar mat måste du deaktivera brandlarmet. Det gör du genom att trycka på plus(+)-knappen och plussa på timmar tills brandlarmet går igång.

☞ När du lämnar köket för dagen måste du aktivera brandlarmet på nytt. Det gör du genom att trycka på R-knappen längst till höger. Det ska stå ”brandlarm tidsfrånkoppling” på displayen.

Kulturhuset

