

HUVUDSTRÖMBRYTARE

☞ För att slå på huvudströmmen: vrid på nyckeln och tryck på den mittersta röda knappen.

☞ För att slå av, vrid bara på nyckeln.

Kulturhuset

